

YAMAHA N MAX NEO155



کارکرد (کیلومتر)	سرویس و نگهداری	کارکرد (کیلومتر)	سرویس و نگهداری
بیست هزار	سرویس کلاچ موتورسیکلت	ده الی پانزده هزار	سرویس تسمه موتورسیکلت
10/30 اتومات	روغن مخصوص تابستان	هزار	تعویض روغن گیربکس متفرقه
10/40 اتومات	روغن مخصوص زمستان	سه هزار	تعویض روغن گیربکس اورجینال



راهنمای تنظیم کیلومتر



دارای سیستم ترمز ABS



حجم باک: 5/5 لیتر



دارای چراغ های LED




2



- 1- کیلس را در نزدیک موتور سیکلت قرار دهید
- 2- دکمه کیلس را به داخل فشار دهید بوق کوتاهی به گوش شما میرسد سپس یکبار به سمت چپ بچرخانید
- 3- در این مرحله ترمز را گرفته و دکمه استارت را بزنید تا موتور سیکلت شما روشن شود
- 4- دکمه FULL مختص به زین موتور سیکلت میباشد
- 5- دکمه SEAT مختص به باک موتورسیکلت میباشد
- 6- هنگام خاموش کردن موتور سیکلت اگر سویچ را در جهت مخالف عقربه های ساعت 3 پله بچرخانید فرمان موتور شما قفل میشود

CELECT/MODE

1



SET

2

- 1- با فشردن دکمه CELECT/MOD میتوانید ولتاژ باتری و روغن را چک کنید
- 2- با فشردن دکمه SET تمامی تنظیمات ریست میشود
- 3- با فشردن دکمه 1 و 2 به صورت همزمان میتوانید ساعت کیلومتر را تنظیم کنید دکمه شماره 1 برای تنظیم ساعت و دکمه شماره 2 برای تنظیم دقیقه طراحی شده